


# RG-EG 渠道系列出口网关

## 硬件安装手册



文档版本 V1.2

归档日期 2022-06-21

copyright © 2022 锐捷网络

## 版权声明

copyright © 2022 锐捷网络

保留对本文档及本声明的一切权利。

未得到锐捷网络的书面许可，任何单位和个人不得以任何方式或形式对本文档的部分或全部内容进行复制、摘录、备份、修改、传播、翻译成其他语言、将其部分或全部用于商业用途。

 和其他锐捷网络商标均为锐捷网络的商标。

本文档提及的其他所有商标或注册商标，由各自的所有人拥有。

## 免责声明

您所购买的产品、服务或特性等应受商业合同和条款的约束，本文档中描述的部分或全部产品、服务或特性可能不在您的购买或使用范围之内。除非合同另有约定，锐捷网络对本文档内容不做任何明示或默示的声明或保证。

由于产品版本升级或其他原因，本文档内容会不定期进行更新。锐捷网络保留在没有任何通知或者提示的情况下对文档内容进行修改的权利。

本手册仅作为使用指导。锐捷网络在编写本手册时已尽力保证其内容准确可靠，但并不确保手册内容完全没有错误或遗漏，本手册中的所有信息也不构成任何明示或暗示的担保。

# 前 言

## 读者对象

本书适合下列人员阅读

- 网络工程师
- 技术推广人员
- 网络管理员

## 技术支持

- 锐捷睿易官方网站: <https://www.ruijiery.com/>
- 锐捷睿易在线客服: <https://ocs.ruijie.com.cn/?p=smb>
- 锐捷网络官方网站服务与支持版块: <https://www.ruijie.com.cn/service.aspx>
- 7天无休技术服务热线: 4001-000-078
- 锐捷睿易技术论坛: <http://bbs.ruijiery.com/>
- 常见问题搜索: <https://www.ruijie.com.cn/service/know.aspx>
- 锐捷睿易技术支持与反馈信箱: [4001000078@ruijie.com.cn](mailto:4001000078@ruijie.com.cn)
- 锐捷网络文档支持与反馈信箱: [doc@ruijie.com.cn](mailto:doc@ruijie.com.cn)
- 锐捷网络服务公众号:【锐捷服务】扫码关注



## 本书约定

### 说明

本手册提供了安装步骤、故障排除、技术规格,以及电缆和连接器的规格和使用准则,适用于想对上述内容进行了解且在安装和维护网络硬件方面具有一定经验的用户,同时假定用户熟知相关术语和概念。

文档名称	RG-EG 渠道系列出口网关硬件安装手册
当前版本	版本(1.2)
文档密级	C
发布对象	最终用户
发布格式	PDF 光盘文件

## 修订记录

日期	文档版本号	软件版本号	修订内容	修订人
2018-02-06	1.0	1.0	初稿	黄由立
2018-04-26	1.01	1.0	修订 status 灯状态说明，删除支持 EAP 型号后方软件版本	黄由立
2018-07-24	1.02	1.0	新增 EG205G 产品	黄由立
2018-11-19	1.03	1.0	新增 EG105GW 产品	谢天恩
2019-04-29	1.04	1.0	新增 EG210G-P 产品	刘必腾
2019-06-26	1.05	1.0	支持 AP 型号列表更新	刘必腾
2020-07-10	1.06	1.0	删除 1.6 AP 型号列表，修订每个型号中接口说明和指示灯内容，修订 2.2.1 中温度湿度的条件	张克
2020-12-18	1.07	1.0	修订 EG210G-P、EG205G 的端口形态 修订 EG105G 的电源参数 修订 4.2 节中 Web 页面图片	张克
2021-09-06	1.1	1.0	修订文档版本号为 VX.X 修订 RG-EG105G、RG-EG105G-P、RG-EG205G、RG-EG105GW 和 RG-EG210G-P 的 EMC 标准及安规标准 修订 2.1 中 A 级产品警告标识 修订正文内容字体	翁龙腾
2022-6-21	1.2	1.0	修订 RG-EG105G、RG-EG105G-P、RG-EG205G、RG-EG105GW 和 RG-EG210G-P 的 EMC 标准 修订 2.1 中 A 级设备要求描述的警告语	翁龙腾

# 目 录

前 言 .....	i
1 产品介绍 .....	1
1.1 RG-EG105G-P .....	1
1.2 RG-EG105G .....	2
1.3 RG-EG205G .....	3
1.4 RG-EG105GW .....	5
1.5 RG-EG210G-P .....	7
2 安装前的准备 .....	9
2.1 安全注意事项 .....	9
2.2 安装环境要求 .....	9
2.2.1 温度/湿度要求 .....	10
2.2.2 洁净度要求 .....	10
2.2.3 防静电要求 .....	10
2.2.4 抗干扰要求 .....	11
2.2.5 检查安装装置 .....	11
2.3 安装工具和设备 .....	11
3 产品的安装 .....	- 12 -
3.1 出口网关产品的安装流程 .....	- 12 -
3.2 固定出口网关产品位置 .....	- 12 -
3.3 安装电源线 .....	- 13 -
3.4 安装后的检查 .....	- 13 -
4 快速配置指导 .....	- 14 -
4.1 产品线缆连接 .....	- 14 -
4.2 产品上电启动 .....	- 14 -
4.3 配置出口网关 .....	- 15 -
5 安装故障处理 .....	- 16 -
5.1 排除电源故障 .....	- 16 -
5.2 排除配置系统故障 .....	- 16 -

# 1 产品介绍

RG-EG 渠道系列出口网关产品，是利用国际先进的半导体技术及通讯控制技术，由锐捷网络自主开发的数据通讯产品，具有自主知识产权。RG-EG 渠道系列出口网关产品完全按照国际标准进行开发，无论在使用方式及配置方法上都与目前国际流行的主流出口网关产品相似，熟悉主流出口网关产品配置命令的网络管理员通过阅读本手册，可不经培训直接配置使用本产品。

## 1.1 RG-EG105G-P

### 规格参数

产品型号	RG-EG105G-P
存储器	DDR2 SDRAM: 128MB
	ROM: 16MB
开关电源模块	外置 60W 适配器电源
接口标准	以太网: 10Base-T/100Base-TX/1000Base-TX
外型尺寸 (宽×高×深) (单位: mm)	206.5×28×108.5 (不含脚垫)
电压	100-240V~, 50-60Hz, 1.5A max
整机功耗	小于 60W (带 POE 负载)
POE 规格	IEEE 802.3af/at, 整机最大 POE 输出功率 54W
工作温度	温度: 0~40°C
工作湿度	湿度: 10~90%RH 不结露
EMC	GB/T 9254.1-2021
安规	GB 4943.1-2011

⚡ 请在搬运及使用过程中避免振动和冲击。

⚡ 运输过程中，必须使用产品原包装运输。

### 产品外观

图 1-1 RG-EG105G-P 出口网关产品前面板





图 1-2 RG-EG105G-P 出口网关产品后面板



## 接口说明

接口	数量	用途
WAN	1 个	连接到 DSL/Cable Modem 的以太网接口，接入互联网
LAN	4 个	连接计算机或交换机或者连接 AP 的以太网口，其中 LAN3 口只能在 web 上配置为 WAN 口

## 指示灯

指示灯说明	工作状态
Status	绿色 2s 闪烁： POE 过载指示&未连接上云 AC 绿色常亮：进入主程序成功，并且设备连接上云 AC 正常运行 绿色 0.1s 闪烁：正在恢复出厂设置或设备启动过程中
Link/ACT 电口指示灯	绿色常亮：端口 LINK UP 绿颜色灯闪烁：数据收发

**Reset 键：**在路由器通电的情况下，使用尖状物长按路由器的 Reset 按键，直至系统指示灯快速闪烁时松开，路由器将自动恢复出厂设置并重启。恢复出厂设置后，默认管理地址为 <http://192.168.110.1>

## 1.2 RG-EG105G

### 规格参数

产品型号	RG-EG105G
存储器	DDR2 SDRAM: 128MB
	ROM: 16MB
开关电源模块	外置 12W 适配器电源
接口标准	以太网：10Base-T/100Base-TX/1000Base-TX
外型尺寸 (宽×高×深) (单位: mm)	206.5×28×108.5 (不含脚垫)
电压	100-240V~, 50-60Hz , 0.5A max
整机功耗	小于 6W
工作温度	温度: 0~40°C
工作湿度	湿度: 10~90%RH 不结露
EMC	GB/T 9254.1-2021
安规	GB 4943.1-2011

请在搬运及使用过程中避免振动和冲击。

运输过程中，必须使用产品原包装运输。

## 产品外观

图 1-3 RG-EG105G 出口网关产品前面板




图 1-4 RG-EG105G 出口网关产品后面板



## 接口说明

接口	数量	用途
WAN	1 个	连接到 DSL/Cable Modem 的以太网接口，接入互联网
LAN	4 个	连接计算机或交换机的以太网接口，其中 LAN3 口只能在 web 上配置为 WAN 口

## 指示灯

指示灯说明	工作状态
Status	绿色 2s 闪烁：未连接上云 AC 绿色常亮：进入主程序成功，并且设备连接上云 AC 正常运行 绿色 0.1s 闪烁：正在恢复出厂设置或设备启动过程中
Link/ACT 电口指示灯	绿色常亮：端口 LINK UP 绿颜色灯闪烁：数据收发

**Reset 键**：在路由器通电的情况下，使用尖状物长按路由器的 Reset 按键，直至系统指示灯快速闪烁时松开，路由器将自动恢复出厂设置并重启。恢复出厂设置后，默认管理地址为 <http://192.168.110.1>

## 1.3 RG-EG205G

### 规格参数

产品型号	RG-EG205G
存储器	DDR3 SDRAM: 256MB
	ROM: 16MB
开关电源模块	内置开架式电源
接口标准	以太网: 10Base-T/100Base-TX/1000Base-TX
外型尺寸 (宽×高×深) (单位: mm)	440×43.6×200 (不含脚垫)
电压	100-240V~, 50-60Hz , 0.6A max
整机功耗	小于 20W
工作温度	温度: 0~40°C
工作湿度	湿度: 10~90%RH 不结露
EMC	GB/T 9254.1-2021
安规	GB 4943.1-2011

⚡ 请在搬运及使用过程中避免振动和冲击。

⚡ 运输过程中, 必须使用产品原包装运输。

## 产品外观

图 1-5 RG-EG205G 出口网关产品前面板





图 1-6 RG-EG205G 出口网关产品后面板



## 接口说明

接口	数量	用途
WAN	1 个	连接到 DSL/Cable Modem 的以太网接口, 接入互联网
LAN	4 个	连接计算机或交换机的以太网接口, 其中 LAN1、LAN2、LAN3 口只能在 web 上配置为 WAN 口

## 指示灯

指示灯说明	工作状态
Status	绿色 2s 闪烁: 未连接上云 AC

	绿色常亮：进入主程序成功，并且设备连接上云 AC 正常运行 绿色 0.1s 闪烁：正在恢复出厂设置或设备启动过程中
Power	绿色常亮：电源正常 不亮：电源关闭或故障
Link/ACT 电口指示灯	绿色常亮：端口 LINK UP 绿颜色灯闪烁：数据收发
Speed 电口指示灯	黄色常亮：1000M 连接 不亮：10/100M 连接/无连接

**Reset 键：**在路由器通电的情况下，使用尖状物长按路由器的 Reset 按键，直至系统指示灯快速闪烁时松开，路由器将自动恢复出厂设置并重启。恢复出厂设置后，默认管理地址为 <http://192.168.110.1>

## 1.4 RG-EG105GW

### 规格参数

产品型号	RG-EG105GW
存储器	DDR3 SDRAM: 128MB
	ROM: 16MB
开关电源模块	内置开架式电源
接口标准	以太网：5 个 10Base-T/100Base-TX/1000Base-TX，默认 4LAN+1WAN 1 个 USB 2.0 接口。
射频传输协议	支持 802.11b/g/n 和 802.11a/n/ac 同时工作
射频工作频段	802.11b/g/n : 2.4G ~ 2.4835GHz
	802.11a/n/ac : 5G: 5.150 ~ 5.350GHz, 5.47 ~ 5.725, 5.725 ~ 5.850GHz (注：工作频段根据不同国家配置有所变化)。
射频传输速率	2.4G 提供最高提供 450Mbps 的接入速率，5G 提供最高提供 867Mbps 的接入速率。 整机提供 1.317Gbps 的接入速率。
射频最大发射功率	27dBm (2.4G) +25dBm (5G) 实际发射功率遵照不同国家和地区法规而有所不同。
外型尺寸 (宽×高×深) (单位: mm)	250*42*174(不含脚垫)
电压	100-240V~, 50-60Hz , 0.6A max
整机功耗	小于 21W
工作温度	温度: 0~40°C
工作湿度	湿度: 10~90%RH 不结露
EMC	GB/T 9254.1-2021
安规	GB 4943.1-2011

 请在搬运及使用过程中避免振动和冲击。

 运输过程中，必须使用产品原包装运输。

⚡ 由于U盘型号众多，不能保证系统支持所有的USB设备。建议使用正品金斯顿/闪迪U盘，并且U盘文件系统格式为FAT32。

---

## 产品外观

图 1-7 RG-EG105GW 出口网关产品前面板





图 1-8 RG-EG105GW 出口网关产品后面板



### 接口说明

接口	数量	用途
WAN	1 个	连接到 DSL/Cable Modem 的以太网接口，接入互联网
LAN	4 个	连接计算机或交换机的以太网接口，其中 LAN3 口只能在 web 上配置为 WAN 口

### 指示灯

指示灯说明	工作状态
Status	绿色 2s 闪烁：设备启动过程中&未连接上云 AC 绿色常亮：进入主程序成功，并且设备连接上云 AC 正常运行 绿色 0.1s 闪烁：正在恢复出厂设置或设备启动过程中
Speed 电口指示灯	绿色常亮：10M/100M/1000M 连接 不亮：10M/100M/1000M 无连接

**Reset 键**：在路由器通电的情况下，使用尖状物长按路由器的 Reset 按键，直至系统指示灯快速闪烁时松开，路由器将自动恢复出厂设置并重启。恢复出厂设置后，默认管理地址为 <http://192.168.110.1>

## 1.5 RG-EG210G-P

### 规格参数

产品型号	RG-EG210G-P
存储器	DDR3 SDRAM: 256MB
	ROM: 16MB
开关电源模块	外置 80W 适配器电源
接口标准	以太网: 10Base-T/100Base-TX/1000Base-TX
外型尺寸 (宽×高×深) (单位: mm)	202×28×108
电压	100-240V~, 50-60Hz , 1.5A max
整机功耗	小于 80W (带 POE 负载)
POE 规格	IEEE 802.3af/at, 整机最大 POE 输出功率 70W
工作温度	温度: 0~40°C
工作湿度	湿度: 10~90%RH 不结露
EMC	GB/T 9254.1-2021
安规	GB 4943.1-2011

⚡ 请在搬运及使用过程中避免振动和冲击。

⚡ 运输过程中, 必须使用产品原包装运输。

## 产品外观

图 1-9 RG-EG210G-P 出口网关产品前面板





图 1-10 RG-EG210G-P 出口网关产品后面板



## 接口说明

接口	数量	用途
WAN	1 个	连接到 DSL/Cable Modem 的以太网接口, 接入互联网
LAN	9 个	连接计算机或交换机或者连接 AP 的以太网口, 其中 LAN6、LAN7、LAN8 口只能在 web 上配置为 WAN 口

## 指示灯

指示灯说明	工作状态
Status	绿色 2s 闪烁： POE 过载指示&未连接上云 AC 绿色常亮： 进入主程序成功， 并且设备连接上云 AC 正常运行 绿色 0.1s 闪烁： 正在恢复出厂设置或设备启动过程中
Link/ACT 电口指示灯	绿色常亮： 端口 LINK UP 绿颜色灯闪烁： 数据收发

**Reset 键：**在路由器通电的情况下，使用尖状物长按路由器的 Reset 按键，直至系统指示灯快速闪烁时松开，路由器将自动恢复出厂设置并重启。恢复出厂设置后，默认管理地址为 <http://192.168.110.1>

## 2 安装前的准备

### 2.1 安全注意事项

出口网关产品承担着网络连接的中转站的重要作用，其正常使用关系到整个网络是否能正常运作。在出口网关产品的安装和使用过程中特提出如下的安全建议：

- 请不要将设备放置在有水的地方，也不要让液体进入设备。
- 请将设备放置在远离热源的地方。
- 请确认设备的正常接地。
- 请用户在安装维护过程中佩戴防静电手腕。
- 不要穿着松散的服装以防勾住器件造成损坏，为此请系紧衣带、围巾，扎好衣袖。
- 将工具、器件放在远离人员行走的地方，以防碰撞。
- 建议用户使用 UPS 不间断电源，一方面可以避免断电，另一方面可以避免电源干扰。
- 如果读取设备的时钟不准确，请确认时钟是否有进行过设置，若未对时钟进行过设置，读取的时钟可能不准确。如果有进行过准确的时钟设置，可能是设备内部纽扣电池电量耗尽，纽扣电池一般使用 10 年左右，电量耗尽后将导致时钟不准确。



警告：在居住环境中，运行此设备可能会造成无线干扰。



设备应该安装和使用在受限制接触区。



此类设备为专业设备需专业人员或相关技术人员来安装。

### 2.2 安装环境要求

RG-EG 渠道系列出口网关产品必须在室内使用，为保证出口网关产品正常工作和延长使用寿命。安装场所应该满足下列要求：

## 2.2.1 温度/湿度要求

为保证设备正常工作并延长其使用寿命，机房必须维持一定的温度和湿度。若机房长期湿度过高，则易造成绝缘材料绝缘不良甚至发生漏电现象等机械性能变化现象；若相对湿度过低，则绝缘垫片可能会干缩而引起紧固螺丝松动，在干燥的气候环境下容易产生静电，危害设备上的内部电路。温度过高会加速绝缘材料的老化过程，使设备的可靠性大大降低，严重影响其使用寿命。对温度湿度的要求可参考下表（具体产品的差异见“产品介绍”一章中的说明）：

温度	相对湿度
0°C to 40°C (32°F to 104°F)	10%~90%

 工作环境温度湿度是指在设备机架前后没有保护板时距地板以上 1.5m 和距设备架前方 0.4m 处测量所得的数值。

## 2.2.2 洁净度要求

灰尘对设备的运行安全也是一大危害，室内灰尘落在设备上会造成静电吸附，导致接触不良，不但影响设备寿命，而且容易造成通信故障。当室内相对湿度偏低时，更易产生这种静电吸附。

最大直径 (μm)	0.5	1	3	5
最大浓度 (每立方米所含颗粒数)	1.4×10 <sup>7</sup>	7×10 <sup>5</sup>	2.4×10 <sup>5</sup>	1.3×10 <sup>5</sup>

除灰尘外，设备对机房空气中所含的盐酸硫化物也有严格的要求，这些有害气体会加速金属的腐蚀和某些部件老化过程，机房内对二氧化硫、硫化氢、二氧化氮、氨气、氯气等有害气体的具体限制值见下表：

气体	平均 (mg/m <sup>3</sup> )	最大 (mg/m <sup>3</sup> )
二氧化硫	0.2	1.5
硫化氢	0	0.03
二氧化氮	0.04	0.15
氨气	0.05	0.15
氯气	0.01	0.3

## 2.2.3 防静电要求

出口网关产品在设计电路时已作了防静电处理，但过强的静电仍会对电路板产生破坏。与设备连接的通信网中静电主要来自以下两个方面：

- 室外高压输电线、雷电等外界电场环境。
- 室内环境地板材料整机结构等内部系统。
- 因此，为防止静电的破坏应做到：
- 设备及地板良好接地。
- 室内防尘。
- 保持适当的温度湿度。
- 接触设备电路板时，应戴防静电手腕穿防静电工作服。
- 将拆卸下的电路板面朝上放置在抗静电的工作台上或放入电磁屏蔽袋中。

- 观察或转移拆卸的出口网关产品电路板时，请用手接触电路板的外边缘避免用手直接触摸电路板上的元器件。

## 2.2.4 抗干扰要求

这里抗干扰主要是指电磁、电流等干扰，下面是抗干扰的一些要求：

- 对供电系统采取有效的防电网干扰措施。
- 出口网关产品工作地最好不要与电力设备的接地装置或防雷接地装置合用并尽可能相距远一些。
- 远离强功率无线电发射台、雷达发射台等高频大电流设备。
- 必要时采取电磁屏蔽的方法。

## 2.2.5 检查安装装置

无论将出口网关产品安装在机柜内还是直接放在工作台上，都需要保证以下条件：

- 确认出口网关产品的入风口及通风口处留有足够空间，以利于出口网关产品机箱的散热。建议将出口网关产品水平放置在 19"标准机柜上，在没有条件的地方，也可以将出口网关产品水平放置在干净的平面上。在较炎热的地区，建议安装空调。
- 确认机柜和工作台自身有良好的通风散热系统。
- 确认机柜及工作台足够牢固，能够支撑出口网关产品及其安装附件的重量。
- 确认机柜及工作台的良好接地。

## 2.3 安装工具和设备


为了用户的安装顺利，请准备一下安装工具和设备：

<b>安装工具</b>	十字螺丝刀、防静电手腕
<b>连接电缆</b>	电源线、配置线、以太网线、接地线
<b>相关设备</b>	HUB 或交换机、配置终端（如带超级终端的 PC）、电源插座

## 3 产品的安装

### 3.1 出口网关产品的安装流程

为了避免在安装过程中出现手忙脚乱或者误操作导致出口网关产品损坏，请按照下图所示流程进行安装：



### 3.2 固定出口网关产品位置

安装设备到指定位置即固定设备。在安装准备工作结束以后，接着需要把出口网关产品固定到指定位置。出口网关产品的安装位置一般有以下情况：

#### 安装在工作台上

很多情况下用户并不具备标准机柜，而是将设备放置在干净的工作台上，此种操作比较简单，操作中需要注意如下事项：

- 保证工作台的平稳性与良好接地。
- 使用随机带的塑料垫粘到出口网关产品底部的凹槽内，同时在设备周围留出 10cm 的散热空间。
- 不要在设备上面放置重物。

### 3.3 安装电源线

RG-EG 渠道系列出口网关产品支持交流电源：100-240V~/50-60H。请确认您的电源满足要求。

 具体产品支持的电源类型请参考产品介绍。

出口网关产品部分带 POE 的电源线是三线的，建议使用有中性点接头的单相三线电源插座或多功能微机电源插座，电源的中性点在建筑物中要可靠接地。一般楼房在施工布线时已将本楼供电系统的电源中性点埋地，用户需要确认本楼电源是否已经正确接地。其余电源线是双线，建议使用单相双线电源插座或多功能微机电源插座

请按照以下步骤安装电源线：

- 带 POE 网关出口设备首先将随机所带的适配器直流端圆头插入出口网关设备 DC 插座中，然后将随机佩带的电源线一端插到适配器上的电源插座上，另一端插到交流电源插座上。
- 检查出口网关产品前面板状态灯是否变亮，灯亮则表示电源连接正确。

### 3.4 安装后的检查

出口网关产品机械安装完成后，在设备上电启动前请先进行如下检查：

- 若设备安装在机柜上，请检查机柜与设备的安装角铁是否牢固；若安装在工作台上，请检查周围是否留有足够的散热空间，工作台是否稳固。
- 检查电源线所接电源与设备要求电源是否一致。
- 检查设备与配置终端等其它设备的连接关系是否正确。

## 4 快速配置指导

### 4.1 产品线缆连接

请将 AP 的网线接在 EG 的 LAN 口，AP 在上电后，会自动释放出名称 @Ruijie-m 开头的 SSID。

或者使用 PC 的网线接入 EG 的 lan 口，并将 PC 配置成“自动获得 IP 地址”。

### 4.2 产品上电启动

#### 上电前检查

在上电之前，请对出口网关产品进行如下检查：

- 电源线连接是否正确。
- 供电电压与出口网关产品的要求是否一致。
- 配置线缆连接是否正确，配置用微机或终端是否已经打开并设置完毕。

---

 请在出口网关产品上电之前，确认出口网关产品供电开关的位置，以便在发生事故时能够及时切断供电电源。

---

#### 出口网关产品上电


- 电源线接入出口网关产品。

#### 上电后检查

出口网关产品上电后，请进行如下检查：

- 出口网关产品前面板上的指示灯显示是否正常  
(检查方法：请参考第一章“产品介绍”中对应产品的指示说明一节。)
- WEB 能否正常访问

默认使用 <http://192.168.110.1> 可以访问设备的 web 界面。呈现如下页面 (以 RG-EG105G 为例)：



### 4.3 配置出口网关

要使用出口网关产品，还必须根据需要对出口网关产品进行具体的配置，关于出口网关产品具体的配置详细信息请参考相关的配置手册和命令手册。

## 5 安装故障处理

### 5.1 排除电源故障

RG-EG 渠道系列出口网关产品可以根据前面板上的 Status 指示灯来判断出口网关产品电源系统是否出现故障。指示灯的正常状态请参见第一章中的说明，如果出现异常，请进行如下检查：

- 出口网关产品电源线是否连接正确。
- 出口网关产品供电电源与出口网关产品所要求的电源是否匹配。

---

 请不要带电插拔电源线，如果检查确认一切没有问题，Status 指示灯还是不行，请与当地分销商或技术支持人员联系。

---

### 5.2 排除配置系统故障

出口网关产品上电后，如果系统正常，则能访问设备的 web 界面。如果无法访问设备的 WEB 界面，请进行如下检查：

- 电源系统是否正常。
- 网线是否连接正确
- PC 的网卡是否设置“自动获得 IP 地址”。