密级: C
文档属性:Eweb 配置指南
文档负责人:林光烘

修订记录

日期	修改人	修改描述
2018-04-27	林光烘	1.0 初稿
2020-10-12	赵帅兵	 1.1 稿 1. 默认 IP 地址修订为 10.10.10.10; 2. 左侧菜单去掉了"基本设置"; 3. 一个菜单不再包含多个标签; 4. "WIFI 管理"里去除了对"WIFI 名称"、"加密类型"、"WIFI 密码"的修改栏以及《重新扫描》按 钮,增加"开启 RTS/CTS"的开关, AP/CPE 模式不管锁定与否都可以修改 WIFI 配置; 5. "故障诊断"中去除"系统日志"; 6. "系统升级"中去除"在线升级"

Eweb 功能配置

1 概述

Eweb 是指设备 WEB 网管,也就是管理或配置设备的 web 管理系统,通过使用浏览器 (如 Chrome)访问 EWEB 来管理设备。

WEB 管理包括 WEB 服务器和 WEB 客户端两部分。WEB 服务器集成在设备上,用来接收和处理客户端发来的请求,并把处理结果返回给客户端,WEB 客户端通常指浏览器,如 Chrome, IE, FF。

1.1 本书约定

在本手册中,

- 正文中出现的《》尖括号标记文字, 表示 Web 界面的按钮名称, 如《确定》;
- 正文中出现的""双引号标记文字,表示 Web 界面出现的除按钮外名词,如"ARP 绑定"界面。
- Eweb 管理系统的会根据设备的角色显示不同菜单,局部页面显示也会有差异,以界面显示为准。后续 <u>Eweb 配置</u>栏也有 对不同角色的不同页面有所说明。

2 配置指南

2.1 准备配置

应用场景

如下图所示,管理员通过浏览器访问设备,使用 WEB 管理系统对设备进行配置。



【注释】 Web 管理界面是通过拼接各种设备命令,然后通过 AJAX 请求到设备,设备根据命令返回相关数据。设备上有一个 WEB 服务,可以处理基本的 HTTP 协议请求。

功能部属

ゝ 配置环境要求

客户端的要求:

- 网管使用 WEB 浏览器登录到 WEB 管理界面对设备进行管理。客户端通常是指 PC,也可能是一些其它的移动终端设备, 如笔记本电脑、IPAD 等。
- 浏览器:支持 Chrome(谷歌浏览器)、火狐浏览器、IE9.0、IE10.0、IE11.0、以及部分基于谷歌内核的浏览器(如 360 浏览器的极速模式)。使用其它浏览器登录 WEB 管理时,可能出现乱码或格式错误等异常。特别注意如果您还在使用,IE6,7,8 请升级到 IE9, 10, 11 或使用 Chrome, FF 等更标准浏览器。
- 分辨率:建议分辨率设置为 1024*768 或以上像素。在其它分辨率下,页面字体和格式可能出现不对齐、不够美观等异常。
- 客户端 IP 地址已设为与设备 LAN 口同一网段,如 10.10.10.X,子网掩码为 255.255.255.0,默认网关为设备管理地址 10.10.10.1。也可选择"自动获得 IP 地址"来通过设备 DHCP 自动分配 IP 地址。

服务器的要求:

- 设备 web 只能从内网口登录管理,如需从外网登录,请使用 MACC。
- 设备需要启动 WEB 服务(缺省已开启)。
- 设备需要配置 WEB 管理登录认证信息(缺省已开启)。
- 设备需要配置管理 IP 地址(缺省使用 LAN 口的 10.10.10.10)。

打开 Chrome 浏览器,在地址栏输入 10.10.10.10,登录设备 web 管理界面。 首次登录 web 管理系统时,需输入设备的管理密码,默认管理密码是:admin。 如下所示:



支持 Chrome, IE9~IE11, 360浏览器 ©2000-2018 锐捷网络 ❷WEB 客服: 400 100 0078

输入密码后点击《登录》。

2.2 快速配置

进入 web 首页点击右上角"快速配置",会进入快速配置界面:



Ruíjie EST	E			○ 智能客服 ♥ 快速配置	星 @ 注销
合首页	设备概况	框架页顶部是页头,放	女置客服链接等 。		
lan设置	内存使用率	桥接组总设备数	系统运行: 03时20分25秒 系统时间: 2021年10月12日	19:25:21	
🙃 无线桥接	47%	2			
🞖 故障诊断 🗠	右侧区域(乍为内容呈现区。			
≫ 系统工具 →	设备详细信息				
	设备型号: EST302 硬件版本: 1.00	设备名称: MAC:	Ruijie 🖉		
	软件版本:	·····································	Constraint in the		
Λ	桥接组信息	侧区域作为配置区。			
		信道:	5 22 GHz (Channel 44)		
	设备模式: CPE	- IHVE -	S.22 GH2 (channel 44)		
	2600年、日本2011年20日本には 没留模式: CPE 角色 MAC IP	序列号 设备名称 关联时间	RSSI 速率(Mbps)	频段 信道 ?	状态
/	设备模式: CPE 角色 MAC IP AP 10.10.10. 10	序列号 设备名称 关联时间 Ruijie 2021-10-12 16: 12:10	RSSI 速率(Mbps) :	频段 信道 ³ 5.8G 44	状态
_/ 左侧显示一、 二级菜单栏	设备模式: CPE 角色 MAC IP 10.10.10. 10 接口信息	序列号 设备名称 关联时间 Ruijie 2021-10-12 16: 12:10	RSSI 速率(Mbps) :	頻段 信道 ; 5.8G 44	代态
_/ 左侧显示一、 二级菜单栏	CORE ALCA EMARKA CPE 角色 MAC IP AP 10.10.10. 10	序列号 设备名称 关联时间 Ruijie 2021-10-12 16: 12:10	RSSI 速率(Mbps) :	頻段 信道 ; 5.8G 44	状态
上 左侧显示一、 二级菜单栏	设备模式: CPE 角色 MAC Ap 10.10.10. 10 10	序列号 设备名称 关联时间 Ruijie 2021-10-12 16: 12:10	RSSI 速率(Mbps) :	頻段 信道 : 5.8G 44	代态
上 左侧显示一、 二级菜单栏	26年度 10000 小山山 三川川市64 没备模式: CPE 角色 MAC AP 10.10.10. 10 10	序列号 设备名称 关联时间 Ruijie 2021-10-12 16: 12:10	RSSI 速率(Mbps) :	频段 信道 ³ 5.8G 44	代志
左侧显示一、二级菜单栏	2) 日本 日本 日本 日本 日本 2) 日本 一日本 日本 日本 10 日本 日本 日本	序列号 设备名称 关联时间 Ruijie 2021-10-12 16: 12:10	RSSI 速率(Mbps) ::	频段 信道 ³ 5.8G 44	代志

可以看到,页面总分上下两部分:

上方蓝底部分为页头,显示设备类型、APP 下载链接、智能客服、快速配置和注销等信息。

下方为页面内容,又分为左右两部分,左侧为一、二级菜单栏,右侧为页面内容呈现或配置区。

配置区里有几个区域说明:

配置区的顶部有个说明栏,说明栏右侧有个问号?,点击问号里面一般会有页面的配置项说明等帮助文档。

€ LAN设置 设备管理配置界	面		?
LAN			
* 联网类型	静态IP ~	点击问号会有本页面	
*1P地址	10.10.10.10	配置项的帮助说明项。	
*子网掩码	255.255.255.0		
* 网关	10.10.10.1		
DNS服务器	114.114.114.114,多个以空格隔开		
	提交		

3 Eweb 配置

3.1 首页

首页界面显示设备概况、设备详细信息、无线桥接信息、接口状态信息等。



3.2 基本设置

3.2.1 LAN 设置

LAN 设置,提供两种方式接入广域网(一般所说的电信、联通、移动的宽带): 静态 IP、动态 IP,请根据实际宽带线路类型进行选择。

し AN 设置 设备管理配置界面		?
LAN		
* 联网类型	静态IP	
* IP地址	10.10.10.10	
* 子网掩码	255.255.255.0	
* 网关	10.10.10.1	
DNS服务器	114.114.114.114 , 多个以空格隔开	
 3.3 WiFi 管理 3.3.1 无线桥接 3.3.1.1 CPE 模式 可以修改无线桥接管理西 	提文 RY	

 <i>无线桥接(模式</i>: 和置无线桥接参 	: CPE) 终数	?
无线桥接管理(模式: CPE)	
调速模式	; 自动 ~ 0	
	保存配置	
信道&功率设置		
信道	自动	
频宽	40MHz ~	
	CPE模式下,信道和频宽自动保持与对端一致	
功率	自动	
距离	1KM ~	
开启RTS/CTS		
	保存配置	
3.3.1.2 AP 模式	ŧ	
可以对无线进	行配置修改:	

无线桥接管理 调速模	(模式: AP) 式 自动	~ 0		
	保存配置			
信道&功率设置	ł			
信	直动	~		
频	宽 40MHz	~		
功	率自动	~		
距	篭 1KM	~		
开启RTS/CT	s 💽			
	但左配罟			
		-		

3.4.1 网络工具

显示网络监测工具,提供 ping、traceroute、nslookup 三种命令检查网络状态。

"PING 通信 (ping) "检测界面及结果:

网络工具		?
诊断方式	● PING通信 ○ 路由跟踪 ○ 域名查询	
*目的IP/域名	www.baidu.com	
PING次数	4	
PING数据包大小	64	
	开始检测 停止检测	
PING www.ba 72 bytes from 72 bytes from 72 bytes from 72 bytes from www.baidu 4 packets trar round-trip mi	idu.com (180.97.33.108): 64 data bytes 180.97.33.108: seq=0 ttl=52 time=25.603 ms 180.97.33.108: seq=1 ttl=52 time=25.416 ms 180.97.33.108: seq=2 ttl=52 time=25.266 ms 180.97.33.108: seq=3 ttl=52 time=25.267 ms J.com ping statistics ismitted, 4 packets received, 0% packet loss n/avg/max = 25.266/25.388/25.603 ms	
网络工具		?
诊断方式	● PING通信 ● 路由跟踪 ◎ 域名查询	
*目的IP/域名	www.baidu.com	
路由跟踪最大TTL	10	
	※ 正在检测 停止检测	
traceroute to 38 byte packe 1 192.168.23 2 192.168.19 1.214 ms 3 192.168.59 ms 4 172.18.59.1 5 120.35.11.2	www.baidu.com (180.97.33.108), 10 hops max, ts .2 (192.168.23.2) 0.590 ms 0.591 ms 0.581 ms 8.105 (192.168.198.105) 1.098 ms 0.933 ms .22 (192.168.59.22) 0.895 ms 0.881 ms 0.811 2 (172.18.59.2) 0.342 ms 0.454 ms 0.289 ms 206 (120.35.11.206) 1.659 ms 40.110 ms 1.889	

"域名查询 (nslookup)"检测界面及结果:

1 网络工具				(?)
诊断方式	OPING通信 O路由跟踪	● 域名查询		
* 目的IP/域名	www.baidu.com 开始检测	●]	
Server: 127. Address 1: 12 Name: ww Address 1: 18 Address 2: 18	0.0.1 7.0.0.1 localhost w.baidu.com 0.97.33.108 0.97.33.107			

3.4.2 故障收集

执行一键故障收集命令,并下载到本地。收集故障信息。

1 故障收集



点击《一键收集》即可下载故障信息。

3.5 系统工具

3.5.1 系统时间

设置设备的系统时间。一般配置成网络获取时间:

时间设置 查看和设置系统时间。	(?)
当前时间: 2018年04月24日 16:34:16	
设置时间: 🧿 网络获取时间 🛛 🔿 手动设置时间	
保存	
若选择"手动设置时间",界面如下:	
间 时间设置 查看和设置系统时间。	?
当前时间: 2018年04月24日 16:35:19	
设置时间: 🔘 网络获取时间 🔹 💿 手动设置时间	
时间: ①选择日期时间 获取主机时间	
保存	
3.5.2 设置密码	
设置设备密码,修改密码后需要重新登录下系统。	
设备密码 修改设备密码成功后需重新登录。	(?)
* 原设备密码	
* 新设备密码	
* 确认新密码	
* 登录超时时间 3600 📀 (秒)	
修改	

3.5.3 配置管理

3.5.3.1 备份和导出

实现配置文件的导出,生成备份配置并下载到本地。支持导入配置文件,然后恢复成导入的配置。

备份与导出 备份与导出	?	
导出备份 导出		
恢复配置 请选择配置包 选取文件 上传文件 (上传恢复配置包)		
3.5.3.2 恢复出厂设置		
提供设备恢复出厂设置的入口。		
() 恢复出厂设置	?	
恢复出厂设置		
恢复出厂是比较敏感的操作,需要您点击确认后触发恢复并重启设备。如下:		
() 恢复出厂设置	?	
恢复出厂设置		
提示		
● 确认要删除所有配置吗?此动作可能导致无法访问web 页面!		
取消 确定		

点击《确认》后会恢复所有设置的默认值。建议在网络配置错误、组网环境变更等情况时使用此功能。如果发现无法访问 web 了,可以参考准备配置里,检查终端和设备是否已联通。

3.5.4 系统升级

3.5.4.1 本地升级

选取系统的升级包文件,点击《上传文件》按钮,设备会升级到您上传的升级包版本。

本地升级	
i 本地升级 升级过程中请不要刷新页面或者关闭浏览器。	?
设备型号 EST302	
软硬件版本	
保留配置 🔽 (如果版本差异太大,建议不保留配置升级)	
安装包 清选择安装包 选取文件 上传文件 (上传系统升级包)	
3.5.5 系统重启	
提供重启设备按钮,如下:	
予统重启 在系统重启过程中,请不要将设备断电!	(?)
重启系统	

点击《重启系统》并确认后,设备将重启,重启后需要重新登录 web 管理系统。重启过程中,请勿刷新或关闭页面,页面会检测当设备重启成功并且 web 服务可用后,自动跳转到登录页。

4 常见问题

问题 1:无法登录设备器 Web 管理界面该如何处理?

请参考以下步骤:

1) 确认网线已正常连接到了设备的 LAN 口, 对应的指示灯闪烁或者常亮。

2) 访问设置界面前,建议将计算机设置成"自动获取 IP 地址",由开启 DHCP 服务的设备器自动给计算机分配 IP 地址。如果需要给计算机指定静态 IP 地址, 请将计算机的 IP 与设备 LAN 口 IP 设置在一网段,如:默认 LAN 口 IP 地址为: 10.10.10.10,子网掩码: 255.255.255.0,计算机的 IP 地址应设置为: 10.10.10.X (X为2至254之间任意整数),子 网掩码为: 255.255.255.0。

3) 使用 ping 命令检测计算机与设备之间的连通性。

4) 若上述提示仍不能登录到设备管理界面,请将设备恢复为出厂配置(默认登录密码是 admin)。

问题 2: 忘记设备用户名和密码怎么办? 如何恢复出厂配置?

忘记用户名密码时可以将设备通过 Reset 键恢复至出厂配置。需要注意的是:恢复出厂配置时设备原有配置信息将丢失。 恢复出厂配置操作方法:通电状态下,长按 Reset 键 5 秒以上,待系统指示灯出现闪烁后松开 Reset 键,设备将自动恢复出 厂设置并重启。恢复出厂设置后,默认管理地址是 http://10.10.10.10, 用户首次登陆需自定义用户名和密码。

问题 3: 设备的某些功能设置需要填写子网掩码值划分地址范围,一般子网掩码都有哪些值?

子网掩码是一个 32 位的二进制地址,以此来区别网络地址和主机地址。子网划分时,子网掩码不同,所得到的子网不同, 每个子网能容纳的主机数目不同。

常用的子网掩码值有 8(即 A 类网络的缺省子网掩码 255.0.0.0)、 16(即 B 类网络的缺省子网掩码 255.255.0.0)、 24(即 C 类网络的缺省子网掩码 255.255.255.0)、 32(即单个 IP 地址的缺省子网掩码 255.255.255.255)。