



扫码获取操作视频




扫码下载星耀APP

场景一：单台路由器设置上网

1 连接线缆

温馨提示:连接好网线并接通电源,约2~3分钟后,请等待指示灯变成常亮



2 扫码下载APP 注册登录




通过APP完成上网设置



认识路由器


物品清单: 路由器主机*1, 电源适配器*1, 快速入门手册(含保修卡)*1, 网线*1



1 重置键 2 电源接口 3 WAN口 4 LAN1-3口

5 一键易联指示灯 (一键易联键)

状态		说明
绿色	闪烁	一键易联配对中
	常亮	配对成功+信号正常
橙色	常亮	配对成功+信号较差
红色	常亮	连接断开



6 系统指示灯

状态		说明
蓝色	常亮	路由器启动完成/正常工作
	闪烁	恢复出厂/重启过程中

场景二：多台路由器MESH组网

如需实现大平层/复杂户型/复式/别墅全屋覆盖，可购买多台锐捷支持一键易联的路由器，路由器之间无须连接网线就可组成一个无缝漫游的无线网络


1.将第一台路由器设置上网（如场景一），作为主路由

2.第二台路由器拿到第一台路由器附近2米，通电并等待启动

第二台系统指示灯开始闪烁，耐心等待2~3分钟，等到进入常亮状态，路由器完成启动

3.只需轻按一下第一台路由器“一键易联”键，便可实现配对


第一台一键易联指示灯出现闪烁进行搜索，第二台一键易联指示灯闪烁进行配对，约两分钟后，两台一键易联指示灯停止闪烁，变成常亮，配对完成



第二台一键易联键按与不按皆不影响配对效果

4.将第二路由器放置在需要Wi-Fi覆盖的位置，重新接通电源，等待组网成功

请等待3~5分钟，一键易联指示灯变成常亮，第二台放出信号 @Ruijie-sXXXX 消失，Wi-Fi名称和密码合并成你新设置的，两台组网成功即可正常上网



- 合理选择路由位置，避免两台路由器距离较远或中间墙壁阻碍物过多
- 3台或者更多路由器，重复2~4步骤，最多可实现5台（1+4）模式

常见问题

①忘记路由器后台管理密码怎么办？


可能管理密码和Wi-Fi密码相同，建议尝试；如果依然不行，请恢复出厂设置。

②如何将路由器恢复出厂设置？

将路由器通电，等待2~3分钟启动完成，使用针状物按下路由器背后Reset复位键3秒以上，系统指示灯快速闪烁后松开。等待路由器系统指示灯常亮后，重新放出“@Ruijie-sXXXX”WiFi信号，即完成恢复出厂设置。


③多台路由器是否可以通过有线连接？

可以通过网口连接，而且有线连接传输更稳定。使用网线将子路由WAN（黄色）口与主路由LAN（黑色）连接，即可实现有线连接。



通过浏览器管理路由器

还可以通过手机或电脑连接路由器放出的Wi-Fi信号（出厂状态下默认信号是“@Ruijie-sXXXX”），连接成功后，请打开浏览器访问“192.168.110.1”，根据提示进行上网设置和路由器管理



• XXXX是指路由背面标牌上的mac地址后四位

有害物质含量表

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDF)
印刷电路板组件及元件	×	○	○	○	○	○
印刷电路板外的其它电子组件	×	○	○	○	○	○
电线和电缆组件	×	○	○	○	○	○
金属部件	×	○	○	○	○	○
塑料和聚合物部份	×	○	○	○	○	○
电池	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制

- 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26527规定的限量要求下。
- ×

注1：以销售日期为准，此表显示在我公司产品部件中仅存在这些有毒有害物质，根据型号不同，可能不全含有以上的所有部件，请以实际购买的机型为准。

注2：除非产品上另有标记，所有内附产品及其部件的“环保使用期限”均由此显示的符号表示。此环保使用期限只适用于产品手册中所规定的使用条件。



锐捷星耀产品保修卡

①锐捷星耀路由器产品售后服务：一年保修

产品保修仅限主机和电源适配器，随机赠送的附件，如连接线、软件产品等均不在保修范围内。获取售后服务的时候，请出示购机发票和产品保修卡，如果不能出示以上证明，该产品免费保修期起始日期以生产日期为准。

②技术支持和软件升级服务

在送修产品之前，请联系购买的商家或者致电服务技术中心400-100-0078，以确认产品故障。同时我们将第一时间将研发出来各种产品的驱动、最新升级软件版本发布在官方网站。

③以下情形（包括但不限于）属于非保修范围

- 未按说明书要求安装、使用、维护、保管导致的产品故障或损害
- 已经超过保修期限
- 擅自涂改、撕毁产品条形码
- 未经锐捷公司允许，擅自改动固有的文件设置或擅自拆机修理
- 因人为原因导致的产品损坏，如进水、高温、摔坏等
- 地震、水灾、火灾、雷击等不可抗力导致的产品故障或损害

④扫码即刻获取技术服务支持



锐捷官网：https://www.ruijie.com.cn
远程技术服务中心：400-100-0078
公司地址：福州市金山大道618号橘洲工业园区星网锐捷科技园