



扫码下载睿易家APP

有害物质含量表

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	镉 (Cd)	汞 (Hg)	六价铬 (Cr6+)	多环芳烃 (PAHs)	多氯二噁英 (PCDD/Fs)
印刷电路板材料及元件	X	○	○	○	○	○
印刷电路板材料及元件的涂层	X	○	○	○	○	○
电源线绝缘体	X	○	○	○	○	○
电源线	X	○	○	○	○	○
塑料外壳及附件	X	○	○	○	○	○
电话	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制

○ 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26577规定的限量要求下。
 X 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超过GB/T 26577规定的限量要求。

注1: 以整机日期为准, 此类显示在我司产品部件中仅存在于这些有害物质, 根据型号不同, 可能不全含有以上的所有部件, 请以实际购买的机型为准。

注2: 除非产品上另有标记, 所有内部产品及其部件的“环保使用期限”均由此显示的符号表示。此环保使用期限只适用于产品手册中所规定的使用条件。

锐捷产品保修卡

① 锐捷路由器产品售后服务：一年保修

产品保修自安装通电激活起, 请妥善保管, 如连接线、软件产品等均不在保修范围内, 获取售后服务的时候, 请出示购买发票和产品保修卡, 如果不能出示以上证明, 该产品免费保修期起日期以生产日期为准。

② 技术支持和软件升级服务

在本产品之前, 请向购买商家或锐捷网络客户中心(400-100-0078)以确认产品故障, 同时我们将第一时间将故障发出各种产品的驱动, 最新升级软件版本发布在官方网站。

③ 以下情形 (包括但不限于) 属于非保修范围

- 未按正确方法进行安装、使用、维护、保管导致的产品故障或损害
- 已经超过保修期限
- 擅自涂改、撕毁产品条形码
- 未经授权公司允许, 擅自改动原有的文件设置或擅自刷机程序
- 人为原因导致的产品损坏, 如进水、电击、摔坏等
- 地震、火灾、洪水、雷击等不可抗力导致的产品故障或损害


④ 扫码即刻获取技术支持

锐捷网络股份有限公司
 福州市仓山区金山大道618号榕园工业园19#楼
 技术支持(China): <http://tbs.ruijie.com/>
 技术服务中心(China): 400-400-100-0078
 官网(China): <https://www.ruijie.com>



装箱清单: 路由器x1, 说明书x1, 电源适配器x1

单台路由器安装



1 接电源



电源

2 插网线



运营商光猫 LAN口 (千兆)


3

等待系统指示灯 **常亮或慢闪**, 连接路由器放出的默认Wi-Fi: "@Ruijie-sXXXX", 将自动弹出配置界面, 然后按提示完成设置。

*若未弹出, 使用浏览器访问WEB管理地址: "192.168.110.1", 然后按提示完成配置。

锐捷RG-EW1200G PRO

认识路由器



1 易联/重置键

状态	说明
短按2秒	设备开始进行易联组网
长按10秒	设备进行恢复出厂设置

2 电源接口

3 WAN口

4 LAN 1-3口

5 铭牌

铭牌	铭牌在设备底部

6 系统指示灯


状态	说明
常亮	设备正常工作/已联网
快闪	设备启动/恢复出厂升级中
慢闪	外网不通 易联配对中或易联断开 (子路由)

如何管理路由器

方法一: 扫描设备底部铭牌上的二维码, 下载睿易家APP管理路由器, 可以随时随地进行连接情况查询, Wi-Fi名称和密码修改等操作。

方法二: 连接路由器Wi-Fi后, 使用浏览器访问WEB管理地址: "192.168.110.1"。

多台路由器无线易联组网



1. 将第一台路由器设置上网, 作为主路由。配置步骤可参考“单台路由器安装”。

2. 第二台路由器拿到主路由附近2米内, 通电并等待启动。

等待第二台路由系统指示灯 **由快闪变为慢闪**, 启动完成。
 • 请确保第二台路由处于出厂设置状态, 如果第二台路由已配置过, 请恢复出厂设置后 (长按重置键 **10秒**), 再执行步骤3。



3. 短按2秒主路由易联按键 **1**, 2分钟内完成无线易联。

无线易联过程中, 主路由和第二台路由的系统指示灯 **开始慢闪**, 两台路由器的系统指示灯 **都变成常亮**, 即为无线易联成功。第二台路由器的Wi-Fi名称和密码自动同步与主路由一样。

4. 将第二台路由器放置在需要增强Wi-Fi信号的位置, 通电使用。

第二台路由通电后无需配置, 等待系统指示灯 **变为常亮**, 即可上网。
 • 等待一分钟后, 若系统指示灯 **仍然慢闪**, 请调整路由器位置, 避免两台路由距离较远或中间墙体障碍物过多。
 • 第二台或更多路由时, 步骤2-4步骤, 推荐6台内 (1+5) 设备易联, 最多可实现 17台 (1+16) 设备易联。

多台路由器有线易联组网



1. 将第一台路由器设置上网, 作为主路由。

2. 将第二台路由器的WAN口 (黄色) **与主路由的LAN口 用网线连接**, 然后通电等待系统指示灯 **常亮**, 按一下主路由易联按键, 完成有线易联。第二台路由器的Wi-Fi名称和密码自动同步与主路由一样。

• 请确保第二台路由处于出厂设置状态, 如果第二台路由已配置过, 请先恢复出厂设置后 (长按重置键 **10秒**), 重新执行步骤2。

常见问题

① 忘记路由器管理密码怎么办?

请尝试Wi-Fi密码, 若依然错误, 请将设备恢复出厂设置。

② 如何将路由器恢复出厂设置?

长按路由器的重置键 **10秒**以上, 系统指示灯 **快闪**后松开。等待路由系统指示灯 **变为常亮或慢闪**, 重新放出 "@Ruijie-sXXXX" Wi-Fi信号, 即可完成恢复出厂设置。