



扫码下载睿易家APP

有害物质含量表

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr ^{VI})	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
阻燃电线电缆及元件	X	○	○	○	○	○
阻燃电线电缆及元件的塑料护套	X	○	○	○	○	○
塑料及塑料件	X	○	○	○	○	○
金属材料	X	○	○	○	○	○
塑料及塑料件	X	○	○	○	○	○
电线	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制

○ 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26527规定的限量要求下，
X 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超过GB/T 26527规定的限量要求。

注1：以销售日期为准。此表显示在我司产品部件中可能存在这些有害物质，根据型号不同，可能不会含有以上的所有部件，请以实际购买的机型为准。

注2：除非产品上另有标记，所有内附产品及其部件的“环保使用期限”均由此显示的符号表示。此环保使用期限只适用于产品手册中所规定的使用条件。

锐捷产品保修卡

① 锐捷路由器产品售后服务：一年保修

产品保修包含主机和电源适配器、随机附送的附件。如连接线缆、软件产品等均不在保修范围内。获取售后服务的时候，请出示购机发票和产品保修卡。如果不能出示以上证明，该产品免费保修期起始日期以生产日期为准。

② 技术支持和软件升级服务

在本类产品之前，请读者购买时或致电锐捷技术支持中心400-100-0078，以确认产品保修。同时我们会第一时间将最新出来各种产品的驱动、最新升级软件版本发布在官方网站。

③ 以下情形（包括但不限于）属于非保修范围

- 非授权经销商安装、使用、维护、保管导致的产品故障或损坏
- 已经超过保修期限
- 擅自涂改、撕毁产品条形码
- 未经授权公司允许，擅自改动原有的文件设置或擅自刷机操作
- 人为原因导致的产品损坏：如进水、雷击、摔坏等
- 地震、火灾、火灾、雷击等不可抗力导致的产品故障或损坏


④ 扫码即刻获取技术支持

- 锐捷网络股份有限公司
福州市仓山区金山大道618号领腾国际工业园19#楼
技术支持(China): <http://tbs.ruijey.com/>
技术支持中心(China): +86-400-100-0078
官网(China): <https://www.ruijey.com>



保修清单：路由器x1, 电源适配器x1, 网线x1
产品型号：RG-EW3200GX

单台路由器安装




3 等待系统指示灯②常亮或慢闪,连接路由器放出的默认Wi-Fi:“@Ruijie-sXXXX”,将自动弹出配置界面,然后按提示完成设置。


*若未弹出,使用浏览器访问WEB管理地址:“192.168.110.1”,然后按提示完成配置。

锐捷RG-EW3200GX

认识路由器



- LAN1-3口
- WAN口
- 电源接口
- 重置键



⑤ 易联指示灯/易联按键

状态	说明
绿色慢闪	易联配对中
绿色常亮	易联信号质量好
橙色常亮	易联信号质量弱
红色常亮	易联断开

⑥ 系统指示灯

状态	说明
快闪	设备启动/恢复出厂/升级中
慢闪	外网不通
常亮	设备启动完成/已联网


⑦ 铭牌

铭牌	铭牌在设备底部

如何管理路由器

- 方法一：扫描设备底部铭牌上的二维码，下载睿易家APP管理路由器，可以随时随地进行连接情况查询，Wi-Fi名称和密码修改等操作。
方法二：连接路由器Wi-Fi后，使用浏览器访问WEB管理地址：“192.168.110.1”。

多台路由器无线易联组网



1.将第一台路由器设置上网,作为主路由
配置步骤可参考“单台路由器安装”。

2.第二台路由器拿到主路由附近2米内,通电并等待启动

- 等待第二台路由器系统指示灯②由快闪变为慢闪,启动完成。
- 请确保第二台路由器处于出厂设置状态,如果第二台路由器已配置过,请恢复出厂设置后(长按重置键④10秒),再执行步骤3。




3.轻按一下主路由易联按键⑤,2分钟内完成无线易联

无线易联过程中,主路由和第二台路由器的易联指示灯②开始闪烁,两台路由器的易联指示灯②都变成绿色常亮,即为无线易联成功。第二台路由器的Wi-Fi名称和密码自动同步为主路由。

4.将第二台路由器放置在需要增强Wi-Fi信号的位置,通电使用

- 第二台路由器通电后无需配置,等待系统指示灯②变为常亮,即可上网。
- 若易联指示灯②橙色或红色常亮,请调整路由器位置,避免两台路由器距离较远或中间墙体障碍物过多。
- 第二台或者多台路由器,重复2-4步骤,推荐6台内(1+5)设备易联,最多可实现17台(1+16)设备易联。

多台路由器有线易联组网



1.将第一台路由器设置上网,作为主路由器

2.将第二台路由器WAN口②与主路由LAN口④用网线连接,然后通电等待系统指示灯②常亮,按一下主路由易联按键,完成有线易联。第二台路由器的Wi-Fi名称和密码自动同步为主路由。

- 请确保第二台路由器处于出厂设置状态,如果第二台路由器已配置过,请先恢复出厂设置后(长按重置键④10秒),重新执行步骤2。

常见问题

① 忘记路由器管理密码怎么办?

请尝试Wi-Fi密码,若依然错误,请将设备恢复出厂设置。

② 如何将路由器恢复出厂设置?

长按路由器的重置键④10秒以上,系统指示灯②快闪后松开。等待路由器系统指示灯②变为常亮或慢闪,重新放出“@Ruijie-sXXXX”Wi-Fi信号,即可完成恢复出厂设置。